

SOLAFLEX GMBH Unteres Tobel 25 A-6840 Götzis +43 (0)5523 57707 info@solaflex.com www.solaflex.com



- 1 EINIAUS
- 2 Horizontale Laserlinie ein-/ ausblenden
- 3 Vertikale Laserlinien ein-/ ausblenden
- 4 Wechsel Selbstnivellierung / Neigung (5 Sek.)

Verbindung mit Laser-Empfänger

5 Batteriefach (an der Rückseite)

R5/328/5

INBETRIEBNAHME



BEDIENUNG






AUTOMATISCHE SELBSTNIVELLIERUNG





VERTIKALE LASERLINIEN EIN-/AUSBLENDEN



HORIZONTALE LASERLINIE **EIN-/AUSBLENDEN**







5 Sek.